



Bedienungsanleitung

IWG 9 Mod. P 900

Kal. 9mm P.A. Knall / 7-schüssig

ACHTUNG !

Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen !

- Die Waffe sollte immer gesichert sein! (Sicherungsflügel verdeckt Markierung)! Entsichern Sie nur direkt vor dem Schuß. Falls die Waffe über keine Sicherung verfügt, sollte sie immer ohne Patrone im Patronenlager geführt werden.
- Die Waffe ist getrennt von der Munition so aufzubewahren, dass sie vor dem Zugriff Unberechtigter (Kinder) geschützt ist.
- Gehen Sie davon aus, dass auch die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann.
- Halten Sie die Waffe stets so, dass Sie und Unbeteiligte nicht gefährdet sind, denn bei einer Schußentfernung unter 1 m können schwere gesundheitliche Schäden eintreten.
- Verschießen Sie pyrotechnische Munition nur mit ausgestrecktem Arm über dem Kopf, senkrecht nach oben.
- Nach jedem Gebrauch der Waffe das Patronenlager mit der beiliegenden Bürste reinigen, sowie heißes Wasser durch den Lauf hindurchfließen lassen. Anschließend wieder gut einölen.
- Tragen Sie beim Schießen generell Gehörschutz und Schutzbrille.
- Der Erwerb dieser Waffe ist ohne Waffenbesitzkarte möglich, jedoch muss der Erwerber das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Die Weitergabe oder der Verkauf dieser Waffen darf nur an Personen erfolgen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Beachten Sie, dass erwerbscheinfreie Waffen nicht bei öffentlichen Veranstaltungen, wie Volksfeste oder sportlichen Veranstaltungen, geführt werden dürfen.
- Das Schießen mit Schreckschußwaffen ist nur in Gefahrensituationen, zur Notwehr und bei Rettungseinsätzen erlaubt.
- Jegliche Veränderungen an Schreckschußwaffen sind verboten. Näheres entnehmen Sie bitte dem neuen Waffenrecht.
- Für Schäden, die durch falschen Gebrauch entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Schießen mit Signalsternen

Zum Verschießen von Signalsternen laden Sie die Waffen wie beschrieben mit PLATZPATRONEN. Den Zusatzlauf (Schießbecher) E-S IV aufschrauben. Signalstern Ø 15 mm so in den Zusatzlauf einsetzen, dass das offene Ende des Signalsternes zum Griff zeigt. Beim Abfeuern die Mündung steil nach oben richten. Durch den Abschuss der Platzpatrone zündet der Signalstern und steigt auf. Wenn die Waffe zum Verschießen von pyrotechnischer Munition verwendet werden soll, darf dies nur geschehen unter Verwendung:

1. Von pyrotechnischer Munition, die nach Angabe von deren Hersteller mit Munition 9 mm P.A. Knall verschossen werden kann und
2. Des für die Waffe vorgesehenen Zusatzlaufes E-S IV.

Niemals horizontal abfeuern!

Nicht auf Menschen oder Tiere richten. Bedenken Sie stets, dass der Signalstern brennbares Material entzünden kann.

Laden – nur vorgeschriebene Munition mit amtlichen Prüfzeichen verwenden!

Das Magazin wird durch Druck mit dem Daumen auf den Magazinhalter freigegeben und kann nach unten aus dem Griffstück gezogen werden. Die Patronen werden einzeln in das Magazin eingeführt. Zum Laden der Waffe wird das gefüllte Magazin bis zum Einrasten eingeschoben. Die Waffe ist jetzt unterladen. Der Schlitten wird kräftig in die hinterste Stellung gezogen und losgelassen. Der Schlitten schnell nach vorn, führt eine Patrone in das Patronenlager ein und befindet sich in Verriegelungsstellung.

Schießen

Zum Schießen den Sicherungshebel nach oben schieben. Achtung, die Waffe ist schußbereit! Nach jedem Schuß lädt sich die Pistole erneut. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der Inhalt des Magazins verschossen ist.

Entladen

Wird das Schießen bei nicht leergeschossenem Magazin unterbrochen, so wird die Pistole wie folgt entladen:

- Magazin aus der Waffe nehmen
- Die sich im Patronenlager befindliche Patrone durch Zurückziehen des Schlittens entfernen.
- Hahn entspannen.

Zerlegen

Waffe sichern! Magazin entfernen, überprüfen Sie, ob sich noch eine Patrone im Patronenlager befindet! Drücken Sie den Abzugbügel nach unten, ziehen Sie den Schlitten bis zum Anschlag, heben ihn leicht an, bis er aus seiner Führung herauskommt, und lassen Sie den Schlitten nach vorn abgleiten. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigen

Nach jedem Verschießen eines kompletten Magazins ist es notwendig, die beweglichen Teile der Waffe sorgfältig zu reinigen, damit sie einwandfrei funktioniert. Ohne diese Vorsichtsmaßnahmen können Pulverablagerungen das einwandfreie Funktionieren der Waffe beeinträchtigen.

Wichtige Reinigungspunkte: - Patronenlager
- Stoßboden
- Magazinlippen und Zubehör

Technische Daten

Kaliber: 9 mm P.A. Knall
Gesamtlänge: 165 mm
Höhe: 120 mm
Breite: 27 mm
Laufänge: 98 mm
Gewicht ohne Magazin: ca. 600 g
Magazinkapazität: 7 Patronen

Pistole IWG Mod. P 900 Kal. 9 mm P.A. Knall



| Ersatzteilliste Pistole IWG Mod. P 900 | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ident-Nr | Bezeichnung | Ident-Nr | Bezeichnung |
| 1602.20.01.11 | Griffstück | 1600.20.21.00 | Rastfeder für Hahn |
| 1608.20.01.13 | Griffstück metal-plate | 1600.20.22.00 | Stift für Griffabschluß |
| 1602.20.02.11 | Griffabschluß | 1600.20.23.00 | Griffschalen |
| 1608.20.02.13 | Griffabschluß metal-plate | 1600.20.24.01 | Schraube für Griffschale |
| 1602.23.05.00 | Druckfeder für Verschuß | 1601.20.25.00 | Holzgriffschalen |
| 1600.20.06.11 | Abzug | 1500.46.06.00 | Druckfeder |
| 1600.20.07.01 | Stift für Abzug | 1602.40.01.11 | Schlitten |
| 1600.20.08.00 | Schenkelfeder für Zugstange | 1603.40.01.13 | Schlitten metal-plate |
| 1600.20.09.11 | Abzugbügel | 1600.40.02.11 | Sicherung |
| 1608.20.09.13 | Abzugbügel metal-plate | 1600.40.03.00 | Druckfeder für Sicherung |
| 1600.20.10.01 | Stift für Abzugbügel | 1600.40.04.00 | Kugel 2,5 |
| 1600.20.11.00 | Druckfeder für Abzugbügel | 1600.40.05.00 | Schlagbolzen |
| 1600.20.12.00 | Bolzen für Abzugbügel | 1600.40.06.00 | Druckfeder für Schlagbolzen |
| 1601.20.13.10 | Zugstange für Holzgriff | 1520.40.12.01 | Auszieher |
| 1600.20.13.00 | Zugstange | 1500.46.05.01 | Bolzen für Auszieher |
| 1600.20.14.11 | Magazinhalter | 1602.83.03.00 | Zusatzlauf E-S IV |
| 1600.20.17.10 | Auswerfer | | |
| 1600.20.18.01 | Hahn | | |
| 1600.20.19.00 | Stift für Hahn | | |
| 1600.20.20.00 | Schenkelfeder für Hahn | | |