

Bauausführungs - Übersicht Bf 110

Messerschmitt
A.G.
Augsburg

für Bauausführungen C-6

Baugruppen-Benennung	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-7	D-0	D-2	E-1	E-2	E-3	F-2	F-3	F-4	F-Trop	G-2	G-3	G-4
Fertiggruppen Nr. für Rumpfwerk	F10	F11	F10	F11	F14	F19	F16	F17	F18	F12	F22	F23	F24	F25	F100	F23	F24	F25
Fertiggruppen Nr. für Leitwerk	F30	F31	F30	F31	F31	F31	F31	F31	F32	F32	F32	F32	F32	F32	F32	F32	F32	F32
Fertiggruppen Nr. für Tragwerk links	F50	F52	F50	F52	F52	F52	F54	F54	F56	F56	F56	F58	F58	F58	F58	F58	F58	F58
Fertiggruppen Nr. für Tragwerk rechts	F51	F53	F51	F53	F53	F53	F55	F55	F57	F57	F57	F59	F59	F59	F59	F59	F59	F59
Fertiggruppen Nr. für Triebwerk links	F60	F62	F60	F62	F62	F66	F62	F66	F64	F64	F64	F68	F68	F68	F68	F602	F602	F602
Fertiggruppen Nr. für Triebwerk rechts	F61	F63	F61	F63	F63	F67	F63	F67	F65	F65	F65	F69	F69	F69	F69	F603	F603	F603
Rumpf	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19	19	114	114	114	-	114	19	114
Rumpfanbauteile	14	14	14	14	14	14	101	101	101	101	101	101	101	101	-	101	101	101
Verkleidung am Rumpf für Zusatzbehälter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rumpfverkleidung	15	15	15	15	109	15	15	15	15	15	109	110	112	110	-	110	112	110
Schutzscheibeneinbau	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	-	103	103	103
Platteneinbau	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	113	-	102	102	113
Einsiehfahrwerk	27	27	27	27	27	27	27	27	207	207	207	211	211	211	-	211	211	211
Bremsanlage	28	28	28	28	28	28	28	28	208	208	208	208	208	208	-	208	208	208
Sporn	29	29	29	29	29	209	209	209	209	209	209	209	209	213	-	209	209	213
Querruder links	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	-	305	305	305
Querruder rechts	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	-	306	306	306
Höhenflosse	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	-	302	302	302
Höhenruder links	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	-	303	303	303
Höhenruder rechts	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	-	304	304	304
Seitenflosse links	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	-	161	161	161
Seitenflosse rechts	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	-	35	35	35
Seitenruder links	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	-	161	161	161
Seitenruder rechts	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-	36	36	36
Handsteuerung im Rumpf	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	-	400	400	400
Handsteuerung im Flügel	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	45	45	45
Fußsteuerung im Rumpf	401	401	401	401	401	401	401	401	407	407	407	407	407	407	-	407	407	407
Fußsteuerung im Leitwerk	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	-	406	406	406
Klappen und Flossenantrieb im Rumpf	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	-	402	402	402
Vorflügelkupplung	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	-	47	47	47
Flügel links	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	-	58	58	58
Flügel-Binbau für Zusatzbehälteranlage l.	-	-	-	-	-	-	526	526	526	526	526	526	526	526	-	526	526	526
Flügel rechts	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	-	59	59	59
Flügel-Binbau für Zusatzbehälteranlage r.	-	-	-	-	-	-	527	527	527	527	527	527	527	527	-	527	527	527
Triebwerksverkleidung im Flügel links	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	-	502	502	502
Triebwerksverkleidung im Flügel rechts	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	-	503	503	503
Vorflügel links	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	54	54	54
Vorflügel rechts	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-	55	55	55
Klappe links	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	-	522	522	522
Klappe rechts	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	-	523	523	523
Triebwerksverkleidung linke Gondel	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	-	63	63	63
Triebwerksverkleidung rechte Gondel	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	-	64	64	64
Triebwerksgerüst	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	-	162	162	162
Auswechselbares Triebwerk links	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	-	606	606	606
Auswechselbares Triebwerk rechts	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	-	607	607	607
Flugmotor links	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	-	730	730	730
Flugmotor rechts	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	-	731	731	731
Triebwerksbedienungsgestänge	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	-	741	741	741
Drahtzüge	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	-	734	734	734
Kraftstoffleitung mit Armaturen	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	-	746	746	746
Schmierstoffleitung linker Motor	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	-	747	747	747
Schmierstoffleitung rechter Motor	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	-	748	748	748
Zus.-Kraft-u.-Schmierst.-Anl. i. Rumpf u. Flügl.	-	-	-	-	-	-	756	756	756	756	756	756	756	756	-	756	756	756
Zus.-Kraft-u.-Schmierst.-Anl. unt. dem Rumpf	-	-	-	-	-	-	757	757	757	757	757	757	757	757	-	757	757	757
Kälteanlage	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	-	753	753	753
Kühler	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	-	715	715	715
Kühlwasserleitung linker Motor	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	-	728	728	728
Kühlwasserleitung rechter Motor	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	-	729	729	729
Abwerfbarer Behälter	-	-	-	-	-	-	758	758	758	758	758	758	758	758	-	758	758	758
Kabinenheizanlage	-	-	-	-	-	-	754	754	754	754	754	754	754	754	-	754	754	754
Triebwerksbehälter	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	-	84	84	84
Betriebsgeräte	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	-	919	919	919
Luftschraubensystem A-Motor	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	-	981	981	981
Luftschraubensystem N-Motor	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	-	989	989	989
Tankpumpenabsicherung	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	-	945	945	945
Meßleuchten	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	-	941	941	941
Navigationgeräte	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	-	943	943	943
Bordnetzgeräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rumpfeinbauteile f. Abwurfaffen unt. d. Spf.	-	-	-	-	-	-	948	948	948	948	948	948	948	948	-	948	948	948
Notwurfeinbau im Rumpf	-	-	-	-	-	-	950	950	950	950	950	950	950	950	-	950	950	950
Abwurfaffen einbau unter dem Rumpf	-	-	-	-	-	-	949	949	949	949	949	949	949	949	-	949	949	949
Hydraulische Fernbetätigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kursteuerung und Patinanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusatzsauerstoffanlage	-	-	-	-	-	-	980	980	980	980	980	980	980	980	-	980	980	980
El.-Ausüstung	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	-	925	925	925
El.-Anlage für Luftschraubensystem	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	-	971	971	971
El.-Anlage	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	-	912	912	912
El.-Ausüstung mit Fuß I Einbau	-	965	-	-	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	-	965	965	965
Fuß 25 - Einbau	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	-	973	973	973
Elektrische Leitungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrische Kühlklappenbetätigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrische Anlage für starre Bewaffnung	-	-																